



LES APPAREILS LES PLUS RECENTS POUR DETECTER L'OR, LES DIAMANTS, LES PIERRES PRECIEUSES, LES METAUX ET LEAU SOUTERRAINE

GER DETECT

EASY WAY SMART



EASY WAY
Dual system




MANUEL D'UTILISATION



INDEX

Section 1	Avis important
Section 2	Aperçu
Section 3	La fonction des boutons de l'unité principale
Section 4	Le système longue portée
Section 5	La connexion des pièces du système longue portée
Section 6	Les étapes de fonctionnement du système longue portée
Section 7	Le système d'imagerie 3D
Section 8	Les étapes de communication du système d'imagerie 3D
Section 9	Les étapes de fonctionnement du GER 3D VIEWER
Section 10	Les étapes de fonctionnement du système d'imagerie 3D
Section 11	Les pièces et les accessoires de l'appareil



Section 1 (Avis important)

- Veuillez-vous assurer que toutes les précautions sont prises contre toute sorte de risques.
N'utilisez pas votre appareil sous la pluie ou sur un sol extrêmement humide.
- Allumez l'appareil après être assuré que toutes les pièces sont en place et connectées-
- Assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement chargée avant de lancer la recherche
- Si l'appareil commence à émettre un bip, fermez l'appareil et rechargez la batterie
lorsque la batterie est déchargée, l'appareil se fermera automatiquement.
- Il est recommandé de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour tout comprendre et éviter les erreurs lors de la recherche.
- Une fois que l'appareil commence à émettre du son et s'éteint automatiquement, mettez la batterie en charge et n'essayez pas d'allumer l'appareil sans que la batterie soit complètement chargée.
- Si le voyant vert et le voyant rouge du chargeur sont allumés, cela signifie que la batterie est pleine et si la batterie est vide, seul le voyant rouge sera allumé.- Soyez conscient des ressources à haute tension et n'utilisez pas de chargeur autre que le chargeur d'origine fourni avec l'appareil.
- L'unité principale de l'appareil est sous garantie contre toutes les pannes électroniques pendant deux (2) ans; les dommages causés par des erreurs de l'utilisateur (ouverture de l'unité principale, coups, casses, etc...) ne sont pas couverts par cette garantie.
- la batterie, les antennes et la tablette ne sont pas non plus sous garantie.
- Vous devez suivre strictement les instructions de ce manuel d'utilisation pour minimiser les erreurs et utiliser correctement votre appareil.
Nous vous souhaitons une bonne chance dans votre recherche.



Section 2 (Aperçu)

Cher client,

"Merci d'avoir choisi EASY WAY SMART"

- La seule technologie unique au monde qui combine deux systèmes dans un seul appareil.

- Spécialisé dans la prospection et la recherche d'or, de métaux précieux, de sépultures, de grottes et de vides sous-sol: vous pouvez utiliser cet appareil en toute confidentialité et avec beaucoup de facilité.


- EASY WAY SMART est conçu pour fonctionner sur tous types de terrains et dans les conditions climatiques les plus difficiles.

- Le plus petit appareil avec un système de détection radar et un système d'imagerie 3D. L'appareil peut être complètement caché.

- La profondeur de l'appareil est jusqu'à 18 mètres sous terre.

- L'appareil fonctionne en 8 langues différentes.

- Deux systèmes de recherche dans un seul appareil.




Section 3 (la fonction des touches de l'unité principale)



Description

1	Indicateur d'alimentation: qui s'allume lorsque l'appareil est allumé après une longue pression sur le bouton d'alimentation.
2	Bouton d'alimentation: allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.
3	Indicateur du système longue portée: qui s'allume lors de l'activation du système radar longue portée.
4	le bouton système longue portée: le système démarre après avoir appuyé sur ce bouton.
5	Bouton du Haut: pour sélectionner le type de cible, vous pouvez cliquer en haut
6	L'indicateur de type de cible: (il s'allume lorsque vous sélectionnez le type de cible).
7	Bouton du bas: pour sélectionner le type de cible, vous pouvez cliquer en bas
8	Le bouton du système d'imagerie 3D: il lance le système d'imagerie 3D après avoir appuyé dessus.
9	Indicateur Bluetooth: qui s'allume lorsqu'il est connecté à la tablette.
10	Indicateur du système 3D: qui s'allume lors de l'activation du système d'imagerie 3D.




(4-Le système longue portée)






Section 5 (La connexion des pièces du système à longue portée)


Etape (1)



Etape (2)




Etape (3)



Etape (4)





Section 6 (Étapes de fonctionnement du système à longue portée)

- (1) Connectez les deux parties de l'antenne ensemble.
- (2) Installez la poignée du capteur sur l'antenne.
- (3) Connectez le câble de transmission du signal entre la poignée du système de capteur d'un côté et (4) l'unité principale de l'autre côté.

En tant qu'utilisateur, vous devez éviter tous les éléments susceptibles d'affecter la fonctionnalité de l'appareil, tels qu'une montre-bracelet, un téléphone portable, un portefeuille, une bague et une ceinture. Assurez-vous que vos chaussures ne contiennent aucun élément métallique).

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant






Le système longue portée fonctionnera automatiquement avec son indicateur lumineux allumé. Vous pouvez choisir le type de cible en appuyant sur les boutons "Haut et Bas."




Après avoir sélectionné la cible à rechercher, placez fermement l'unité principale à votre taille, puis maintenez la poignée du capteur à un angle de 90 degrés pour que l'antenne fonctionne correctement.



Il est essentiel de vous assurer que vous êtes du nord au sud.

La raison en est que les champs ioniques sont des radiations émanant de l'or et des trésors enfouis qui sont restés longtemps sous le sol et qui ont immergé et interagi dans le sol en tenant compte de la nature de la formation terrestre et de son alignement avec lignes magnétiques nord et sud.






Si aucun signal n'est obtenu, changez votre direction d'est en ouest, d'ouest en est et du sud au nord.

Lorsqu'un signal est détecté, l'antenne se tournera directement vers la cible.

Suivez le signal jusqu'à ce que l'antenne se retournera, cela signifie que vous avez dépassé la cible.

Lorsque cela se produit, confirmez l'emplacement de la cible dans les quatre directions (du sud au nord, du nord au sud, d'ouest en est et d'est en ouest).

Identifiez l'emplacement de recherche en le marquant comme le point central du processus de confirmation de la cible.





DU NORD AU SUD

DU SUD AU NORD

D'EST EN OUEST

D'OUEST EN OUEST






Section 7 (Le système d'imagerie 3D)

(1) Débranchez le câble de signal de l'unité

(2) Sélectionnez le système d'imagerie 3D en appuyant sur le bouton 3D avec le système d'imagerie ayant les voyants Bluetooth allumés.



(3) Mettez l'étui de l'appareil au bas de la jambe droite, puis placez-y l'appareil.






Section 8 (étapes de communication du système d'imagerie 3D)

connectez l'unité principale à la tablette via Bluetooth, en appuyant longuement sur l'icône Bluetooth







Bluetooth recherchera les appareils à proximité de votre tablette.


Ensuite, le Bluetooth apparaîtra comme

GER3D




Cliquez sur le nom de l'appareil, une fenêtre apparaîtra pour saisir le mot de passe qui est: 1000






Appuyez sur OK pour terminer l'opération d'association entre la tablette et l'unité principale.



Fermez la fenêtre et lancez le programme GER 3D Viewer






Section 9 (Étapes de fonctionnement du GER 3D VIEWER)


Une liste de plusieurs langues apparaîtra:

(Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Arabe, Portugais et Russe).




Le système longue portée fonctionnera automatiquement avec son indicateur lumineux






Le programme se connectera à l'appareil
un signe **CONNECTE** apparaîtra





Appuyez sur le bouton Suivant pour accéder au menu des paramètres de balayage, qui comprend:

Direction de balayage - Nombre de lignes - Nombre d'étapes





Direction de balayage: permet de sélectionner la méthode de balayage pendant l'imagerie


Et il existe deux méthodes de balayage

Soit balayer dans une seule direction; Ou balayer dans deux directions: aller-retour.

Nombre de lignes: pour déterminer le nombre de lignes à rechercher.

Nombre des etapes: pour chaque ligne déterminez les images.







Section 10 (étapes de fonctionnement du système d'imagerie 3D)

Appuyez sur OK pour ouvrir l'interface du logiciel



Attendez que l'appareil se calibre avec le sol et que la première image sur la tablette apparaisse.





Soulevez le pied droit portant l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore, faites un pas, puis déplacez le pied gauche d'une manière équitable contre le pied portant l'appareil.


Suivez les mêmes étapes jusqu'à ce que la première ligne soit complètement terminée.

Passez à la deuxième ligne en déplaçant le pied portant l'appareil vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez le bip.

Remarque:

Gardez une distance de 30 cm entre chaque pas et chaque ligne.

(Afin d'avoir des résultats précis lors de la recherche, veuillez suivre le modèle suivant montré dans les images ci-dessous).






Pendant le processus de balayage une image 3D de la cible en cours d'image apparaîtra sur l'écran de la tablette.



Cette image se compose d'une grille de carrés indiquant le nombre d'étapes et de lignes qui ont été balayées.

Exemple: Nous avons une grille de lignes composée de trois colonnes et dix pas par colonne, ce qui signifie trois lignes de balayage, et chaque ligne se compose de dix images capturées.


Les paramètres suivants apparaîtront sur l'image:

La profondeur de la cible dans le sol - La valeur.







Pour afficher la profondeur, appuyez sur l'icône Afficher la .profondeur



Pour réduire ou agrandir la taille l'image, faites la zoomer avec vos doigts du haut au bas




Les 2 icônes rouges sont utilisées pour rendre l'image plus claire et réduire l'apparence des sels minéraux entourant les minéraux et les cavités ainsi que pour rapprocher l'image





L'icône 3D: permet de passer du mode 2D au mode 3D




Pour ouvrir une image précédemment enregistrée, cliquez sur l'icône Ouvrir, puis appuyez sur la photo elle-même.




Pour enregistrer l'image dans un format pouvant être analysé ultérieurement, cliquez sur l'icône Enregistrer




Pour enregistrer l'image au format PNG, cliquez sur l'icône Enregistrer PNG



Pour réinitialiser l'image par défaut, cliquez sur l'icône Réinitialiser



Pour masquer et / ou afficher les lignes de la grille, cliquez sur l'icône






Pour effectuer un zoom avant ou arrière, touchez et faites glisser la photo




Moving to the image captured, it is divided into four colors as follows:

1. **Couleur rouge:** pour metaux
2. **Couleur jaune:** for sels minéraux
3. **Couleur verte:** pour sol
4. **couleur bleue:** for cavite
5. **couleur bleue claire:** pour les rochers entourant les cavites



Vous pouvez changer les couleurs à partir des paramètres où vous trouverez autres styles

Remarque: le changement de couleur n'affecte ni l'analyse ni les résultats




Les valeurs de chaque image sont interprétées comme suit:

Tous les carrés de couleur rouge auront des valeurs proches avec une légère différence.


Si deux carrés ont des valeurs par une grande différence (c'est-à-dire 20 à 30 points), cela indique que l'un de ces carrés est du métal et l'autre est des sels minéraux à forte concentration.

Cela signifie que la valeur la plus élevée est pour le métal et la valeur minimale est pour les sels minéraux.



Par exemple: Si nous avons deux carrés de couleur rouge: la première valeur du carré est 120 et la deuxième valeur du carré est 140.

Celui d'une valeur de 140 se réfère au métal et le carré d'une valeur de 120 se réfère aux sels minéraux.



Ces critères s'appliquent également aux espaces vides, c'est-à-dire que si deux carrés sont représentés en bleu avec des valeurs variables par une grande différence (soit 20 à 30 points), cela indique que l'un de ces carrés est un vide et l'autre est une roche, cela signifie que la valeur la plus élevée est un vide et la valeur la plus basse est un rocher.



The device parts and accessories



Un sac de protection antichoc en plastique pour transporter l'appareil.



L'unité principale



Poignée du système radar



Antenne émettrice et réceptrice



Garantie de deux ans



Une tablette PC



Le chargeur de l'appareil



Le chargeur de la voiture



Câble de transmission du signal.



Le boîtier de l'appareil pour le bas de la jambe.

Merci d'avoir choisi nos produits



Nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche